












Mr infissi S.r.l.s.
Via Valle Scrivia 14
00141 – Roma
Partita IVA: 17804761009
REA RM – 1742502
E-mail: info@mr-infissi.it
www.mr-infissi.it

Guida pratica, facile e veloce per far durare a lungo gli avvolgibili in PVC

⚠ Prima di iniziare: sicurezza

-  Se per pulire l'esterno devi sporgerti o usare scale instabili: non farlo. Pulisci dall'interno.
-  Se l'avvolgibile è motorizzato e devi aprire/avvicinarti al cassonetto: stacca l'alimentazione.

1. Cosa ti serve (2 minuti)

-  **Panno in microfibra + spugna morbida**
-  **Secchio con acqua tiepida**
-  **Usa solo detergenti molto delicati: il PVC può opacizzarsi o perdere brillantezza con prodotti chimici forti.**
-  **Non strofinare forte su macchie: meglio ammorbidire con panno umido e ripassare.**
-  **Pennellino/spazzolina morbida o aspirapolvere con beccuccio (per le guide)**
-  **Solo se necessario, spray silicone o lubrificante secco PTFE**
-  **Evita: candeggina, ammoniaca, anticalcare/acidi, acetone, diluenti, alcool forte, sgrassatori aggressivi (rischi aloni/opacità), pagliette/spugne abrasive, idropulitrice ravvicinata.**

2. Pulizia ordinaria (ogni 2–3 mesi)

Lato interno

- Porta l'avvolgibile tutto giù, è la **posizione più sicura, comoda e stabile**.
- Togli la polvere con panno asciutto o spazzola morbida.
- Lava con panno umido e detergente neutro.
- Passa un panno con sola acqua per risciacquare.
- Asciuga con microfibra.

Se l'avvolgibile è **facilmente raggiungibile dall'esterno senza rischi**, puoi pulire anche la faccia esterna con lo stesso metodo.

⚠ Se non è sicuro, pulisci solo il lato interno.

Lato esterno dell'avvolgibile pulizia dall'interno

Se c'è lo sportellino di ispezione del cassonetto:

⚠ **Prima di aprire lo sportellino se l'avvolgibile è motorizzato stacca la corrente.**

⚠ **Dopo aver aperto lo sportellino se vedi cavi/centralina o parti delicate: meglio fermarsi e chiamare un tecnico.**

⚠ **Chiudi la finestra**

- Porta l'avvolgibile tutto giù, è la posizione più sicura, comoda e stabile.
- Aspira delicatamente la polvere (imbocco, lati, zona rullo).
- Togli la polvere con panno appena umido.
- Inizia a riavvolgere (tira su un po' per volta) manualmente l'avvolgibile
- Lava con panno umido e detergente neutro la porzione dell'avvolgibile avvolta sul rullo e procedi con la porzione successiva.
- Ripeti l'operazione dall'inizio ma stavolta passa un panno con sola acqua per risciacquare.
- Asciuga con panno in microfibra ripetendo l'operazione.
- Richiudi lo sportellino del cassonetto una volta terminato di asciugare e, se l'avvolgibile è motorizzato, ricordati di attaccare la corrente.

In zona di mare o molto trafficata/polverosa: fallo una volta al mese, la salsedine e lo smog sporcano e rovinano prima.

3. Guide laterali: il punto più importante (controllo mensile)

Le guide sporche sono la causa principale di: attrito, rumori, blocchi e usura.

- **Aspira o spazzola polvere e residui dentro le guide.**
- **Pulisci con panno umido e detergente neutro.**
- **Asciuga.**

Se senti "grattare" o rumore:

- **Metti pochissimo silicone/PTFE nelle guide.**
- **Fai 2-3 manovre su/giù per distribuirlo.**

⊘ **Non usare olio "grasso": trattiene la polvere e col tempo peggiora lo scorrimento.**

4. Abitudini che allungano la vita (ogni giorno)

- Non forzare mai se si blocca: spesso è solo sporco in guida.
- Con vento forte evita di lasciarlo a metà corsa per ore: vibrazioni = usura.
- Se motorizzato, evita tante manovre consecutive di fila, soprattutto d'estate.

5. Segnali da non ignorare

- Rumori nuovi (stridio, colpi secchi)
- Scorrimento duro o a scatti
- Avvolgibile che scende storto o fa pieghe

 **Prima prova: pulizia guide + metodo a step sulle stecche.
Se non migliora, meglio controllo tecnico.**

Checklist super rapida

- ☒ **Ogni mese: controllo/pulizia guide**
- ☒ **Ogni 2–3 mesi: lavaggio completo stecche (mensile al mare)**
- ☒ **1–2 volte l'anno: silicone/PTFE nelle guide (solo se serve)**
- ☒ **1 volta l'anno: aspirazione cassonetto (se ispezionabile)**